

www.buytwowayradios.com



| Emergency Weather Radio Comparison Guide 2012 | | | | | | | |
|---|------|--------|---|--------|--------|-------|-------|
| Emergency Weather Radio Features | HH50 | HH54VP | | WR-120 | WR-300 | ER102 | XT511 |
| Weather Channels | • | • | • | • | • | • | • |
| Weather Alerts | • | • | • | • | • | • | • |
| All Hazard Alerts | • | • | • | • | • | • | • |
| S.A.M.E. Technology | | • | • | • | • | | |
| Temperature Indicator | | | | | | • | |
| Freeze Alert | | | | | | • | |
| Weather Alert Test Button | • | | | • | • | | |
| Alert Override | | • | • | • | • | • | • |
| Selectable Alert Settings | | • | • | • | • | • | • |
| Alert Lights | | • | • | • | • | | |
| LCD Display | | • | • | • | • | • | • |
| Calendar Display | | | | | • | | |
| Clock | | • | • | • | • | • | • |
| Alarm Clock | | • | • | • | • | • | • |
| AM/FM Radio | | | | | • | • | • |
| FRS/GMRS Two Way Radio | | | | | | | • |
| Flashlight | | | | | | • | • |
| Battery Meter | • | • | • | | • | • | • |
| Low Battery Alert | • | | | • | • | | |
| Emergency Battery Backup | | • | • | • | • | • | • |
| Multiple Power Options | | | | | | • | • |
| Emergency Hand Crank | | | | | | • | • |
| Rechargeable Battery Pack | | | • | | | • | • |
| Drop-in Charge Capable | | | • | | | | |
| Plug-in Charge Capable | | | | | | | |
| Battery Charger | | | • | | | • | • |
| Accessory Port | | | | • | • | | |
| Mic Jack | | | | | | | • |
| Headphone Jack | | | | | | • | • |
| USB Port | | | | | | • | • |
| Telescopic Antenna | • | | | • | • | • | |
| Water Resistant | | | | | | | • |
| Manufacturer Warranty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |